



浄水器部交換のご案内 takagi

部品の確認

※内容物に不足がないか確認してください。

JH080M2R	JH9081M2	JH080JL2K2、JH080JL3K2	JH9066JLTH-T
浄水器部	グリップ	浄水器部	六角レンチ
六角レンチ	六角レンチ	六角レンチ	ネジ
ネジ	ネジ	ネジ	

※ 止水した状態で行ってください。

※古い浄水器部にメッキはがれがみられる場合は、作業を止めてタカギ・コミュニケーションセンター (0120-328-413) までご連絡ください。

浄水器部交換の仕方

レバーハンドルを閉じた状態にし、付属の六角レンチを使用して浄水器部を取りはずします。

■ご用意いただくもの : ゴム手袋


※ゴム手袋を着用した状態で行ってください。

※付属のネジのネジ穴をなめないようご注意ください。

※付属の六角レンチを使用する際、六角レンチ (特に角) で本体部などを傷つけないようご注意ください。

※ネジの紛失や六角レンチの落下などにご注意ください。

①スパウト下部のネジに付属の六角レンチを差し込みます。



②差し込んだ付属の六角レンチを矢印の方向に回してネジをはずし、浄水器部を取りはずします。




③はずした逆の手順で組み立てます。

③-1. 浄水器部の凸とスパウトの凹が合うように差し込み、浄水器部とスパウトのスキマがなくなるように押し込みます。

③-2. 付属の六角レンチでネジを十分に締め込みます。

※水漏れの原因となります。浄水器部をスパウトに取り付ける際、ネジは十分に締め込んでください。



故障かな？と思ったら


使用中に異常が生じた場合は下表の確認内容を点検し、調整してください。

下表の確認内容を点検し、調整して良くならない場合や、項目に当てはまらない現象が生じた場合は
タカギ・コミュニケーションセンターまでご相談ください。

現象	確認内容
斜めに水が出る	●吐水口が目詰まりしている可能性があります。 目詰まりしている場合は掃除をしてください。
水を止めたあとに、 少しの間水が垂れる	●吐水口部からの水垂れは浄水器部内部の残留水が排出されるものです。 故障ではありません。
	●吐水部にゴミなどが目詰まりして、水の流れが変わり、止水時に水の きれが悪くなることがあります。 目詰まりしている場合は掃除をしてください。
	●浄水カートリッジが目詰まりしている可能性があります。 浄水カートリッジの交換をしてください。

お取り替えいただいた浄水器部は、
返品不要です。
お住まいの各自治体の区分に従って
処分してください。

<材料の種類> 原料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、
ポリフェニレンサルファイド
金属材料:ステンレス
ゴム材料:EPDM、NBR、フッ素ゴム




メンテナンス・トラブル
についてのFAQは
こちらから



タカギでは蛇口の修理対応も行っております。
「おかしいな」と思ったら、いつでもお電話ください。
フリーコールは、蛇口根元の品番シールにも記載して
おります。



■品番シール見本



タカギ・コミュニケーションセンター ミズはよい水

通話料 無 料 **0120-328-413** 受付時間 8:30~18:00(年中無休)

*受付時間外でも、修理など緊急の際は音声ガイダンスより専用番号をご案内いたします。

e-mail mizu@takagi.co.jp